



Segema

PERCHÈ IL MIO TELECOMANDO NON FUNZIONA PIÙ?

4 June 2011

Una domanda da un milione di dollari, ma proviamo comunque a rispondere. Un telecomando per cancelli automatici è un apparecchio che permette di comandare l'apertura o la chiusura di un automatismo. Qualunque sia la marca di appartenenza il funzionamento, nelle linee generali, rimane lo stesso. Vale a dire:

1. Premo il pulsante del telecomando
2. Il telecomando trasmette via radio il segnale di comando.
3. La ricevente (una scheda elettronica posta normalmente all'interno della centrale di comando) interpreta questo segnale, se lo riconosce consente l'apertura, altrimenti no.

Questo è più o meno ciò che succede quando azionate il vostro automatismo con un telecomando.

Ora, questo piccolo oggettino elettronico ha innanzitutto una batteria, che può esaurirsi ANCHE SE NON LO UTILIZZATE. Avete capito bene, la batteria comunque si scarica, anche se non utilizzate il telecomando, è fisiologico sia della batteria, che delle apparecchiature elettroniche. Se ci mettete poi che la stragrande maggioranza tiene il telecomando sul cruscotto al sole, questo non può che peggiorare la situazione. Quindi assicuratevi sempre, prima di dare per morto il telecomando che la batteria sia nuova, sostituirla anche se l'avete fatto da poco; a volte le batterie vengono tenute molto tempo in magazzino dal negozio e vi vengono vendute già praticamente sul viale del tramonto. Un'altra causa di malfunzionamento, riguarda la polvere, e si avete capito bene. La scheda all'interno del contenitore del telecomando che a volte è colorato e "fichissimo" da vedere, difficilmente è particolarmente resistente e praticamente sempre, ha uno, due, tre o quattro micro-pulsantini. La polvere che entra in questi micro-pulsanti fa sì che anche se voi schiacciate, questi non facciano contatto. In questi casi il led del telecomando non si accende. Normalmente basta aprire il telecomando dare una bella soffiata, meglio se con una bomboletta di aria compressa ed il gioco è fatto. Altre cause di malfunzionamenti sarebbero troppo tecniche e difficilmente trattabili in un articolo. Speriamo di avervi dato queste piccole indicazioni che magari possono farvi risparmiare una spesa. Un ultimo consiglio, ricordatevi di non lasciare il telecomando in tasca ai pantaloni che poi laverete in lavatrice, il telecomando non ha bisogno di essere pulito.

Estratto da "<http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Segema:perch-il-mio-telecomando-non-funziona-pi>"