



Volfango Furgani

TENSIONE BASE-COLLETTORE

28 April 2004

Domanda:

Come varia la tensione V_{be} in un transistor BJT (nnp) in funzione della temperatura?

Risponde Volfango Furgani

V_{be} diminuisce di circa 2,2 mV per ogni grado di aumento della temperatura.

Volfango Furgani