



Volfango Furgani

SCR: COME FUNZIONA

4 October 2004

Domanda:

L' SCR una volta innescato tramite un impulso rimane nel suo stato ON oppure si disinnesca e non conduce più?

Risponde Volfango Furgani

Una volta innescato il gate perde il controllo e non spegne l'Scr. La disattivazione si ha quando la corrente passa per lo zero. Se il nostro dispositivo lavora in continua (inverter), va dotato di un apposito circuito di spegnimento che lo interdice.

[Volfango Furgani](#)