



Zeno Martini (admin)

INTERRUTTORE DI MACCHINA

2 April 2006

Domanda:

Come si tara l'interruttore di bassa tensione per la protezione da sovraccarico di un trasformatore MT/bt?

Risponde admin

Se $I_r \geq \frac{1}{2}$ la corrente nominale del trasformatore e se la protezione da sovraccarico $\geq \frac{1}{2}$ affidata al solo interruttore di bassa tensione, $\geq \frac{1}{2}$ bene che la corrente di taratura del relè termico, I_{tr} , non superi la corrente nominale del trasformatore:
 I_{tr}